

Les étapes

1. Poser un coin
2. Nivelier la première rangée

3. Couper les panneaux
4. Ajuster et poser les panneaux

5. Poser les rebords

Notes

Pour une installation à l'extérieur : si le mur extérieur est recouvert de feuilles de contreplaqué, vous pouvez visser directement les panneaux dans les contreplaqués. Si ce n'est pas le cas, vous devrez couvrir l'extérieur de la maison de fourrures (pièces de 1 x 3 po) posées à la verticale par-dessus le pare-intempérie (Tyvek).

Pour une installation à l'intérieur : vous pouvez appliquer les panneaux directement sur les feuilles de gypse, de la brique ou toute surface plate.

1. Poser un coin

Débutez le travail du bas vers le haut du mur. Commencez chaque rangée en appliquant d'abord un coin. Vissez à angle deux vis de 3 po de longueur sur le dessus des pièces, de façon à les faire pénétrer dans la fourrure du coin du mur.

2. Nivelier la première rangée

Avec un niveau, assurez-vous de l'alignement et installez les panneaux en vissant dans la lèvre supérieure sur les montants de bois.

3. Couper les panneaux

Si vous devez couper un panneau, tracez vos traits de coupes selon vos mesures au verso et coupez par l'arrière le long de vos traits de coupes, à l'aide d'une scie circulaire.

4. Ajuster et poser les panneaux

4.1

Pour ajuster parfaitement les panneaux aux pièces de coin, coupez la lèvre (rebord permettant le vissage) donnant à l'intérieur du coin.

4.2

Décalez les panneaux à chaque rangée pour créer un effet échelonné réaliste. Pour ce faire, coupez les panneaux à mi-longueur à toutes les deux rangées.

4.3

Lorsque vous arrivez au sommet du mur, ou encore sur le rebord d'un cadre de fenêtre ou de porte, coupez le panneau de façon à remplir tout l'espace restant.

5. Poser les rebords

5.1

Avant de fixer les rebords horizontaux du revêtement, coupez la lèvre supérieure des panneaux afin d'ajuster parfaitement ces deux parties.

5.2

Posez les rebords horizontaux par-dessus le dernier rang de panneaux et vissez-les en façade, de bord en bord, jusque dans les fourrures avec des vis de 3 po anti-érosion.

5.3

Posez les rebords sur le pourtour des portes et des fenêtres.

5.4

Une fois le tout installé, couvrez toutes les têtes de vis apparentes, les contours de fenêtres, les jonctions de rebords et de coin du coulis texturé de Polyroche.

Avec le bon équipement, votre volonté et vos bras, ce projet est à votre portée!

POLYROCHE inc.

6155 Rue Couture
Montreal, Quebec
H1P-3G7

Montreal :

Tel: 514-312-4087

Tel:1-888-963-1333

Tel :514-886-5344

FAX :514-667-1551

email : info@polyroche.com